INSTAL JOHTOKANAVAT

MEKA



JOHTOKANAVA

INSTAL 108 M	14 297 01
INSTAL 108 AD	14 296 01
INSTAL 144 M	14 297 02
INSTAL 144 AD	14 296 02
INSTAL 170-1 M	14 297 03
INSTAL 170-1 AD	14 296 03
INSTAL 170-2 M	14 297 04
INSTAL 170-2 AD	14 296 04
INSTAL 210-2 M	14 297 05
INSTAL 210-2 AD	14 296 05
INSTAL 170-2/90 M	14 297 90
INSTAL 170-2/90 AD	14 296 90

KANSI

INSTAL K80 M	14 297 80
INSTAL K80 AD	14 296 80

LÄPIVIENTIKAULUS

INSTAL LVK 108	14 297 41
INSTAL LVK 144	14 297 42
INSTAL LVK 170	14 297 43
INSTAL LVK 210	14 297 45

LIITTYMÄKAULUS

INSTAL LK 108	14 297 51
INSTAL LK 144	14 297 52
INSTAL LK 170	14 297 53
INSTAL LK 210	14 297 55

ÄÄNIERISTYSPALA

INSTAL LIS-48	14 293 00
INSTAL LIS-80	14 293 01

JATKOKAPPALE

INSTAL J 14 297 69

KOJERASIA

Basic MB 14 332 40

KANSI

INSTAL K45 M	14 297 48
INSTAL K45 AD	14 296 48

KULMAKAPPALE

INSTAL KU 108 M	14 297 11
INSTAL KU 144 M	14 297 12
INSTAL KU 170 M	14 297 13
INSTAL KU 210 M	14 297 15
INSTAL KU 108 AD	14 296 11
INSTAL KU 144 AD	14 296 12
INSTAL KU 170 AD	14 296 13
INSTAL KU 210 AD	14 296 15

JOHTOHYLLY

INSTAL VS	14 297 77
INSTAL VS2	14 297 78

PÄÄTYKAPPALE

INSTAL P 108 M	14 297 21
INSTAL P 108 AD	14 296 51
INSTAL P 144 M	14 297 22
INSTAL P 144 AD	14 296 52
INSTAL P 170 M	14 297 23
INSTAL P 170 AD	14 296 53
INSTAL P 210 M	14 297 25
INSTAL P 210 AD	14 296 55
INSTAL P 170/90 M	14 297 92
INSTAL P 170/90 AD	14 296 92

PEITESÄLE

INSTAL PS M	14 297 70
INSTAL PS AD	14 296 70

PEITESÄLEEN JATKOKAPPALE

INSTAL PSJ 14 297 71

SEINÄKIINNIKE

INSTAL SK 20	14 297 61
INSTAL SK 40	14 297 62
INSTAL SK 75	14 297 63
INSTAL SK 100	14 297 64
INSTAL SK 125	14 297 65

SEINÄKIINNIKKEEN SÄÄTÖLEVY

INSTAL SL 14 297 60

www.meka.fi